

## Drucken vom USB-Stick & Scannen auf USB-Stick an Konica Minolta Geräten

### Drucken vom USB-Stick

#### Voraussetzungen:


- USB-Stick muss im Format FAT32 formatiert sein.
- Folgende Dokumentarten können ausgedruckt werden: PDF, JPEG, TIFF, XPS, OOXML, PPML
- Konica Gerät Modell: bizhub C308, bizhub C284

#### Vorgehensweise

1. Mit der PrintCard am Terminal (Drucker) anmelden und warten bis das Display freigegeben ist.
2. USB-Stick am Drucker anstecken (rechts vom Display) und warten bis der Stick erkannt wird.




3. „Dokument aus ext. Speicher drucken“




# A...kademie der bildenden Künste Wien


4. Dokument(e) auswählen, dann auf „Drucken“ gehen bzw. auf den blauen Startknopf



5. Im nächsten Fenster können die gewünschten Druckeinstellungen gemacht werden: 1- oder 2-seitig, Farbe oder S/W.




6. Druck starten – mit einem Druck auf den blauen Start-Knopf



## Scannen auf USB-Stick

### Vorgehensweise

1. Mit der PrintCard am Terminal (Drucker) anmelden und warten bis das Display freigegeben ist.
2. Dokument mit der Schrift nach oben in den ADF (= Automatischer Dokumenteneinzug)-Einzug einlegen.
3. USB-Stick am Drucker anstecken (rechts vom Display) und warten bis der Stick erkannt wird.
4. „Dok. in ext. Speicher ablegen“



5. *Scan starten* - mit einem Druck auf den blauen Start-Knopf.

## Troubleshooting:

- Falls des USB-Stick nicht erkannt wird, liegt es möglicherweise daran dass es nicht mit FAT32 formatiert ist oder dass der Stick defekt ist. Hier könnte man einen anderen USB-Stick verwenden.
- Falls der Druck einer Datei nicht funktioniert (der Druck startet nicht bzw. die LED blinkt nicht) – ist wahrscheinlich das Dokument nicht kompatibel bzw. muss es für den Druck nochmals aufbereitet werden (z.B. bei schreibgeschützten PDFs).